

パソコンに接続して使用する場合のご注意

1. フォーマットする場合

フォーマットをおこなう場合、本機でおこなうようにしてください。
パソコンでフォーマットをおこなうと、録音が正常にできない場合があります。

フォーマットするには28ページの「内容をフォーマット (初期化) する」をご覧ください。

取扱説明書40ページに「パソコンで本機をフォーマット (初期化) する」説明を記載しておりますが、上述の理由により、本機でのフォーマットをおすすめいたします。

2. 本機をリムーバブルディスクとしてご使用の場合

データファイルを本機に保存する場合、“DATA” フォルダの中に保存してください。

“DATA” フォルダ以外に保存された場合、まれに録音、再生が正常にできない場合があります。



(注) MP3ファイルを“DATA”フォルダに保存しても本機では再生できません。